

鋼網式 / 鋼帶式油水分離機

定期保養與清潔說明

為確保鋼網式 / 鋼帶式油水分離機之分離效率與設備壽命，請依下列說明進行定期保養與清潔作業。

一、每週保養事項

1. 鋼網 / 鋼帶清潔

- 檢查鋼網或鋼帶是否附著油屑及油汙，使用風槍吹除油屑，再以乾淨抹布擦拭。
- 若油屑卡住，可使用清水沖洗，可依實際使用狀況，適度增加清潔頻率。

2. 排油槽與刮油板清理

- 清潔排油槽與刮油版前，需先拆除外殼，使用刷子及布料清除附著的油汙與雜質。

3. 馬達運轉檢查

- 因馬達為持續運轉狀態，請確認是否有異音或異常震動。

二、每月保養事項

1. 刮油效果檢查

- 若刮油效果不佳，請檢查鋼網、鋼帶或刮油版是否有損壞。

2. 馬達與電路檢

- 確認馬達運轉正常，線路無鬆脫、破損或異常。
- 若油屑進入馬達，可能導致馬達損壞，請特別留意。

3. 水箱清潔

- 若水箱內雜質較多，需進行人工清潔，以確保油水分離機可持續正常運轉。

鋼網式 / 鋼帶式油水分離機

三、安全注意事項

- 進行任何保養或清潔作業前，請務必先停止設備運轉。
- 機身接觸面可使用清水沖洗。
- 馬達端嚴禁進水，以免造成短路或設備損壞。
- 若設備長時間停機：
 1. 鋼網 / 鋼帶需保持乾燥
 2. 再次啟動前，請先進行試運轉確認運作正常

⚠ 注意事項：

清除縫隙內油屑時，請勿使用鋼刷或鐵刷，以免降低鋼網 / 鋼帶的親油性，影響刮油效果。

四、耗材與配件說明

以下耗材與配件屬於消耗或易損部品，如有損壞請進行更換：

1. 刮油片
2. 塑膠油管
3. 馬達、減速機（減速比 180 : 1）
4. 電源開關
5. 油盒（塑膠）

如需維修或購置相關耗材，請洽維洲精密股份有限公司，可送修或來電詢問。

